



Sakset joustosangalla KÄYTTÖOHJEET

A. Tuotetiedot

Värikkäät lasten sakset joustosangalla. Erittäin kevyet käyttää, sillä terät avautuvat itsestään. Terät ovat ruostumatonta terästä, terän pituus 5 cm. Saksien kokonaispituus 20 cm. Soveltuvat oikea- ja vasenkätisille. Värit vaihtelee.

HUOMIO!
Varo!
Terät ovat terävät.



Tuotenumero	Tuote
4865	Sakset joustosangalla

B. Huolto ja puhdistus

Puhdistettavissa vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa hyvin.

Jakelija: Villa Manus Oy, Ojahaanrinne 4,
01600 Vantaa



Sax med elastiskt handtag BRUKSANVISNING

A. Produktinformation

Färgglad barnsax med ett elastiskt handtag. Mycket lätt att använda, eftersom bladen öppnas av sig själva. Blad av rostfritt stål, bladlängd 5 cm. Den totala längden på saxen är 20 cm. Lämplig för höger- och vänsterhänta. Färgerna kan varieras.



Productnummer	Productnamn
4865	Sax med elastiskt handtag

B. Underhåll och rengöring

Kan rengöras med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka väl.

Distributör: Villa Manus Oy, Bäckhagsbrinken 4,
01600 Vantaa

